


Notice d'emploi

1 Mise au point de l'avion


Placer l'avion horizontalement et tendre les fils de commande. la gouverne de profondeur doit suivre les mouvement de la poignée et doit être à l'horizontale lorsque la poignée est verticale. Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur des fils. Pour cela ouvrir la poignée au moyen d'un tournevis et ajuster les fils.



2 Brancher la prise batterie sur la poignée de commande. Vérifier que l'interrupteur commande bien le moteur ; Sinon, vérifier les connexions et la charge de la batterie .


Attention: Le raccordement des fils de commande est indiqué comme ci-dessus sauf le cas exceptionnel.

3 Vol



Vol acrobatique

Avec de l'entraînement, vous pouvez réaliser tous ces mouvements vertigineux.



Mode d'emploi de l'accumulateur:

- A. Ne pas utiliser d'autre chargeur pour la charge
- B. Charger l'accumulateur pendant 10 à 12 heures
- C. Ne pas mettre l'accumulateur près du feu et d'objets chauds
- D. Ne pas démonter l'accumulateur et mettre l'accumulateur usé dans un endroit de recyclage



A4 TECHNOLOGIE
www.a4.fr