

## CHARGEUR LIPO 2S/3S – 1,5 A - Notice d'utilisation (traduite par A4 Technologie) [Référence MY-B3AC]

Ce chargeur équilibreur est compact et léger, il peut charger des batteries 2S ou 3S.  
Il comporte des ports séparés pour chaque type de batterie.  
Avant toute utilisation, lire attentivement cette notice.

### Spécifications techniques

- Tension : 100-240 VAC.
- Courant maxi. de sortie :
  - 1 A pour 3 éléments ;
  - 1,5 A pour 2 éléments.
- 3 LED bi-couleurs.
- Dim. 100 x 60 x 35 mm.
- Poids 180 g.



### INSTRUCTIONS



1. Brancher le chargeur.  
Les 3 voyants LED passent du rouge au vert ce qui signifie que le chargeur fonctionne normalement.

2. Exemple avec le chargement d'une batterie 3 S.  
Connecter la batterie 3S au port correspondant.  
Les 3 voyants passent au rouge et le chargement commence.  
A noter que dès qu'un élément est chargé, le voyant LED correspondant passe au vert.

3. Une fois que les 3 voyants sont passés au vert, le chargement de la batterie 3S est terminé.

### AVERTISSEMENT

- Branchez correctement le chargeur et la batterie suivant la procédure indiquée.
- Utilisez le chargeur sous surveillance.
- Placez le chargeur dans un endroit sec, à l'abri du feu.
- Ne tirez pas fermement et n'arrachez pas le câble d'alimentation, ne le remplacez pas, etc., au risque de provoquer un incendie, une décharge électrique.
- Ne touchez pas le chargeur et le courant avec les mains humides, au risque de s'électrocuter.
- Pour prolonger la durée de vie du chargeur, débranchez-le une fois le chargement terminé.
- Ne pas laisser des enfants utiliser le chargeur sans la surveillance d'un adulte.

**Contenu de l'emballage :** 1 Chargeur + 1 câble d'alimentation.